

## 1/ Introduction

Le Dension Gateway Five connecte votre iPod ou unité de stockage USB sur l'autoradio d'origine, il vous permet la lecture audio, le contrôle avec menu et la recharge.

Le Gateway Five permet aussi la connexion Bluetooth pour la musique Streaming (via A2DP) et la téléphonie main libre avec les commandes et l'écran d'origine de la voiture.

### Liste des matériels audio compatibles

USB	Mémoire Flash et disque dur (USB 1,1 et supérieur) Système de fichier : FAT16 ou FAT32 Capacité de stockage jusqu'à 250 Go Format de fichier : MP3, WMA, WAV et OGG
Ipod	iPod 4eme génération iPod nano (1ère, 2nde, 3ème, 4ème et 5ème génération) iPod mini iPod Photo 4G iPod Video 5G iPod Classic iPod touch (1ere, 2nde et 3ème génération) iPhone, iPhone 3G et iPhone 3Gs
Aux	Entrée Jack Stéréo 3,5mm

### Connexions

Allumer l'autoradio et sélectionnez le Changeur CD en appuyant sur le bouton CD (Il faudra peut être appuyer plusieurs fois sur le bouton, cela dépend du statut de l'autoradio).

Connectez votre iPod ou votre support de stockage au Gateway. La musique va reprendre depuis l'iPod ou l'USB à partir de la dernière position de lecture. Si l'unité est connecté pour la première fois, le Gateway commencera la lecture de la première chanson.

Lorsque vous éteignez l'autoradio, la lecture s'arrête et le périphérique connecté se met en veille.

### 2/ Mise en route

Vous pouvez synchroniser le Gateway Five avec un téléphone Bluetooth pour le Streaming musical (nécessite un appareil compatible A2DP) ou pour la téléphonie main libre (si la version du Gateway le permet).

La synchronisation est contrôlé depuis le téléphone, de la même manière que pour d'autres périphérique Bluetooth. Le pin code pour le Gateway Five est 0000.

### Accès au menu

Le menu du Gateway Five est affiché sur l'écran central du tableau de bord (entre les deux instruments) En raison des limitations de la voiture, le menu Gateway Five n'est pas visible sur l'écran de l'autoradio.

### 3/ Utilisation

Le menu peut être sélectionné et contrôlé depuis les commandes au volant ou depuis les commandes de l'ODB.

Vous pouvez naviguer dans le menu du Gateway Five avec le bouton menu de la commande au volant ou par une pression longue sur le bouton « haut » de l'ODB pour revenir en haut du menu.

Ensuite pour naviguer dans le menu utilisé le bouton « bas » et « haut » de l'ODB.

Il y a deux pages affichable à l'écran, celle de l'audio et celle du téléphone.

Une pression courte sur OK permet de rentrer dans le menu et une pression longue sur OK fait un retour en arrière dans le menu.

### Sélection de la source musical

Vous pouvez sélectionner la source musical pour la lecture dans le menu source :

**GW AUX** : L'entrée analogique du Gateway ne permet aucun contrôle

**BT Audio** : Streaming depuis un téléphone Bluetooth compatible A2DP. La lecture est contrôlable depuis le téléphone mais aussi avec les touches « suivant » et « précédent » de l'autoradio.

**iPod** : La lecture est contrôlé depuis le Gateway (la molette tactile de l'iPod est désactivé)

**USB** : La lecture est contrôlé depuis le Gateway

Les périphériques connectés sont marqué d'un Asterix sur l'écran.

#### **4/ Utilisation (suite) :**

Vous pouvez utiliser les autres éléments du menu pour naviguer dans votre iPod/iPhone ou clés USB.

Fichiers, artistes, albums et titres (USB uniquement)

Permet la navigation et la sélection des fichiers musicaux sur le support USB.

Music (Pour iPod uniquement) :

Permet la navigation et la sélection des musiques dans les sous menus : Artistes, Album, titres et Genres, Compositeurs, Livre audio et PodCasts.

La navigation est possible avec les boutons « suivant » et « précédent », la sélection des dossiers et le contenu d'un menu en pressant le bouton OK.

Le menu ALL permet de lister toutes les chansons d'un artiste. Les albums de l'artiste sont listé après pour la sélection.

Lorsqu'un album est sélectionné, le menu PLAY débute la lecture de l'album et les chansons correspondante seront listés ensuite afin d'être sélectionnable.

Les éléments suivant du menu permettent des fonctions de lecture spécifique.

**Play All** : Joue toute la musique depuis la source sélectionné. La lecture commence à partir de la position actuelle et continuera de manière séquentielle.

**Album Play** : Joue l'intégralité de l'album de la chanson en cours de lecture, utilisable notamment lorsque vous êtes en mode lecture aléatoire.

La lecture aléatoire peut être activer en appuyant sur le bouton Mix de l'autoradio.

### **Menu de réglage**

#### **Fonction Hotkey (raccourcis)**

Vous pouvez assigner aux boutons de sélection de CD un dossier, album, chanson ou une position de menu particulière.

- Sélectionnez l'option Set CD dans le menu Hotkey
- Naviguez jusqu'au dossier, album souhaité ou morceau musical souhaité.
- Appuyez sur le raccourci choisi (parmi les bouton 1 à 6 de l'autoradio)
- Vous verrez alors le message « hotkey set » sur l'affichage ODB.

#### **Volume**

Le menu volume vous permet de régler les différents volumes pour le système.

- Volume de lecture pour iPod, USB, Aux, Bluetooth.
- Volume téléphone et microphone pour la fonction main libre

#### **Répertoire téléphonique**

Dans ce menu vous pouvez désactiver le téléchargement automatique du répertoire, cette fonction n'est possible qu'avec certain téléphone.

#### **About**

Fourni des information sur le produit Gateway (Version firmware, numéro de série etc...)

## **Option téléphone main libre**

Le Gateway Five est disponible en deux versions

Le modèle principal inclus la prise en charge Bluetooth main libre

la version Basic permet un essai de la fonction Bluetooth main libre pour 50 appels.

Pour débrider la version Basic il faut se rendre sur [www.dension.com](http://www.dension.com)

## **Connexion d'un téléphone**

Vous pouvez synchroniser un téléphone Bluetooth pour les appels main libre. Il peut s'agir du même appareil déjà configuré pour la musique Streaming ou bien vous pouvez avoir un autre appareil pour la téléphonie main libre.

Il est important de bien renseigner le type de connexion sur le téléphone que vous souhaitez synchroniser. Lorsque le téléphone est connecté vous pouvez voir le statut directement sur l'ODB.

## **Utilisation du menu téléphonie**

Lorsque vous êtes sur l'écran téléphonie, vous pouvez entrer dans le menu en pressant OK. Vous verrez alors les options suivantes du menu :

Phonebook (répertoire) vous pouvez choisir un numéro du répertoire pour passer un appel.

Received/Missed/Dialled Call (appels reçus, appels en absence, appels composés) fourni un accès aux journaux respectifs.

Disconnect (déconnexion) déconnecte le téléphone synchronisé.

Le Gateway Five ne stocke pas les numéros de téléphone en mémoire, par conséquent votre téléphone est synchronisé à chaque fois qu'une nouvelle connexion est établie avec le Gateway. La synchronisation est possible jusqu'à 1000 numéros de téléphone.

## **Recevoir et passer un appel**

Lorsqu'un appel arrive, le numéro du correspondant ou le nom du contact dans le répertoire s'affiche. Vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur le bouton téléphone du volant ou sur le bouton OK. La musique ou la radio sera mise en sourdine et l'appel est transféré directement sur les hauts parleurs.

Vous pouvez rejeter un appel en appuyant longuement sur la touche téléphone ou le bouton OK.

Pour passer un appel, sélectionnez le numéro de téléphone ou le nom du contact depuis le répertoire ou le journal des appels puis appuyez sur le bouton téléphone au volant ou le bouton OK.

Vous pouvez raccrocher l'appel en appuyant sur le bouton téléphone ou le bouton OK.

## **9/ Bypass Mode et Reset**

Certains véhicules ont un système de gestion électronique complexe qui implique l'utilisation d'un ordinateur de diagnostic au moment des révisions.

Pour éviter les conflits avec ces types d'appareils, vous pouvez utiliser le commutateur sur le Connector port afin de mettre le Gateway en mode Bypass. Les fonctions du Gateway seront alors temporairement désactivées.

Merci de vous assurer que le Gateway est dans le mode actif pour une utilisation normale.

Avant de basculer d'un mode à l'autre vous devez attendre plusieurs minutes pour que la voiture s'éteigne complètement (dans le cas des VW il faut attendre entre 1 et 2 minutes après que toutes les lumières intérieures et extérieures ont été éteintes).

Le Connector Port dispose d'un bouton Reset dans les rares cas où le module Gateway aurait besoin d'une réinitialisation matérielle.

Vous pouvez trouver des cavaliers au dos du Gateway Five. Ils sont réglés d'usine en fonction de la voiture et de la version du logiciel, ne touchez pas à ces réglages !

Le Gateway ne fonctionnerait plus dans votre voiture.